



MONTAGEANLEITUNG für Sonnenschutz/Vogelschutz/Sichtschutzfolien

Benötigtes Werkzeug: Sprühflasche, Klebeband, Rakel, Messer (Cutter), Glasschaber, Haushaltspapier, Microfasertuch (Lappen).

Für grössere Flächen empfehlen wir die Montage mit 2 Personen vorzunehmen! (Profis können es natürlich alleine!)

Befüllen Sie die Sprühflasche mit Wasser und ein paar Tropfen (5 kleine Tropfen auf 10 Liter Wasser genügen) eines handelsüblichen Spülmittel. Nach Einsprühen der Glasfläche mit dieser Seifenmischung, muss diese mit dem Glasschaber gründlich gereinigt und mit Hilfe des Fensterabziehers abgezogen werden. Mit einem Schwamm oder Lammfellreiniger die Scheibe und den Fensterrahmen nochmals säubern.

Décor/Sichtschutzfolien: Schneiden Sie die Folie mit dem Cuttermesser ca. 2-3 cm grösser zu als die zu beklebende Glasfläche. **Lösen Sie die Schutzfolie (transparent oder Papier) von der Klebeseite ab** (z.B. mit 2 Tesafilmstreifen). Kleben Sie zwei (Tesafilm oder Malerkrepp) Klebestreifen an einem Eck (Vorder- und Rückseite) der Folie auf und ziehen Sie diese auseinander. Fahren Sie fort wie unter Punkt 3 beschrieben. Schneiden Sie dann die überschüssigen Folienränder mit dem Cutter ab. Es sollten maximum 1-2mm Abstand zwischen Folie und Glasdichtung entstehen.

UV/Sonnenschutz- und Sicherheitsfolien sollten vor der Montage auf das genaue Glasmass (auf dem Fenster) zugeschnitten werden.

- 1) Schneiden Sie die Folie etwas grösser zu als das fertige Mass. Benetzen Sie das Glas mit etwas Seifenwasser und legen die Folie mit der Schutzfolienseite auf die nasse Scheibe und drücken diese grob an. Nun können Sie mit dem Cutter und dem weissen Rakel die überschüssige Folie am Dichtungsrand entlang schneiden. Achten Sie, dass Sie einen kleinen Abstand von 1-2mm vom Dichtungsrand haben.
- 2) Die Folie vom Glas nehmen und das Fenster nochmals reinigen und erst dann die Schutzfolie entfernen (wie bei Sichtschutzfolien beschrieben) und weiterfahren mit Punkt 3! **Folien, welche auf das Aussenglas montiert werden, sollten unter +8° C. nicht mehr verarbeitet werden.** Während der Trocknungszeit (einige Tage, Wochen) dürfen die Temperaturen nicht den Gefrierpunkt erreichen! Aussenfolien (Sonnenschutz, Vogelschutzfolien) sollten immer am Rand versiegelt werden. (Silikon, Klebeband, Lack...)
- 3) Bespritzen (mit viel Flüssigkeit) Sie die Klebeseite und das Glas mit der Seifenmischung.
- 4) Legen Sie nun die Folie mit der Klebeseite auf die Glasfläche.
- 5) Besprühen Sie auch zusätzlich die Folie von vorne mit der Seifenmischung.
- 6) Streichen Sie dann mit Hilfe des Fensterabziehers/Rakel von der Mitte aus die Seifenmischung seitlich heraus.
- 7) Streichen Sie dann nochmals die Folie mit dem Fensterabzieher gründlich glatt. Wobei Sie diesen Vorgang mehrmals vornehmen können, je mehr Restwasser sie rausdrücken, desto schneller haftet die Folie auf dem Glas.
- 8) Die Ränder mit einem weichen Lappen oder Haushaltstuch trockenreiben.
- 9) Aussenfolien mit einem transparentem Fenstersilikon am Rand zur Dichtung versiegeln.

Sollte ein milchiger Film zwischen der Folie und dem Glas entstehen, kein Problem, dieser verflüchtigt sich innerhalb weniger Tage. (Nur bei Sonnenschutz/Vogelschutzfolien)